


# タブレット端末利用方法

## 【Dynabook(K50)】

### 目次

1 端末のデスクトップ構成.....	2
2 持ち帰り物品.....	2
3 充電方法.....	3
4 利用開始-電源 ON、ログイン .....	4
5 Wi-Fi への接続.....	5
6 アプリをタスクバーに表示する .....	6
7 ブルーライトカット設定.....	7


## ①端末のデスクトップ構成



## ②持ち帰り物品

### (1) タブレット本体 + キーボード

※キーボードは着脱式となっております。  
通常時は本体と接続してお使いください。




### (2) 充電アダプタ




### ③充電方法

※充電ケーブルはご家庭で保管し、日々の充電の実施をお願いいたします。


本体向かって左側に電源の差込口があります。電源ケーブルを差し込むと充電が始まります。




↓ACアダプタのプラグはしっかり押し込まないと充電されていない可能性がありますので、注意願います。



充電がされているかは画面の右下の表示(システムトレイ)をみると確認できます。



充電中




バッテリー利用時(非充電時)

#### ④利用開始-電源 ON、ログイン


(1)電源を投入します。タブレットの右側部にある電源ボタンを押します。



(2)Enter キーまたは、画面を上をスライドし、ログイン画面を表示します。



(3) S アカウントのパスワードを入力してログインします。



## ⑤Wi-Fi への接続

本手順でご家庭の無線 LAN にアクセスします。お手元にご家庭の Wi-Fi に接続するための SSID とパスワードの準備をお願いいたします。

(1)システムトレイ(画面右下)の地球マーク(🌐)もしくは電波マーク(📶)をクリックします。  
※Wi-Fi に接続されている場合は電波マーク、接続されていない場合は地球マークで表示されます。



Wi-Fi 接続時



Wi-Fi 未接続


(2)接続するSSIDをクリックします

■(設定するWi-Fiを継続的に利用する場合)「自動的に接続」に「✓」を入れます。「✓」を入れると、次回以降Wi-Fiに自動で接続するようになります。

■「接続」をクリックします。

(4)Wi-Fiに接続するためのパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。


(5)Wi-Fi への接続が完了すると「接続済み」と表示されます。




## ⑥アプリをタスクバーに表示する

タスクバーにアプリが表示されない場合本手順を実施します。

(1) タスクバーを右クリックし、表示されるメニューの「アプリのアイコンを表示」をクリックします。




(2) ピン留めするアプリを右クリックし、表示されるメニューから「詳細」→「タスクバーにピン留めする」の順にクリックします。(Microsoft Edge をタスクバーにピン留めする場合の例)



## ⑦ブルーライトカット設定

タブレット端末を「夜間モード」に設定することで、ディスプレイのブルーライト(青色光)を減少することができます。

(1)デスクトップ画面の歯車マーク(  )をクリックします。



(2)設定画面が表示されるので、「システム」をクリックします。




(3)ディスプレイの設定が表示されます。「夜間モードの設定」をクリックします。



(4)夜間モードの設定では、ブルーライトの強さの調整や、時間によりブルーライトの「オン/オフ」のスケジュールが設定できます。

夜間モードのスケジュールのボタンをクリックし、「オン」に切り替えます。




(5)「強さ」のスライダーを左右に移動することで、発光されるブルーライトの量を調整します。



(6)ブルーライトカットするスケジュールの設定を行います。任意のオン/オフの時間を設定します。

- ①時間のボックスをクリックすると、時間の選択が表示されます。
- ②時分をクリックして「✓」をクリックします。



(7)スケジュールのオン/オフ時間が設定したい時間になっていることを確認し、設定画面を右上の「×」で終了します。

